



**NWORLD**<sup>®</sup>  
welding evolution

**AD-1**

TURN TO THE FUTURE

IL RIVOLUZIONARIO ADATTORE CHE GARANTISCE LA SICUREZZA  
DELL'OPERATORE E DEL GENERATORE DI SALDATURA

# A<sup>D</sup>-1

TURN TO THE FUTURE



# TURN <sup>to the</sup> FUTURE

IL RIVOLUZIONARIO ADATTATORE CHE GARANTISCE  
LA SICUREZZA DELL'OPERATORE E DEL GENERATORE DI SALDATURA



Niente di simile è sul mercato,  
**AD1** è una tecnologia esclusiva N World

PATENT N. 102019000009309

PATENT N. 102019000016976



**FACILE DA CONNETTERE**



**FACILE DA SOSTITUIRE**



**FACILE DA CAMBIARE**



**FACILE DA DISCONNETTERE**

# A-D-1

TURN TO THE FUTURE



# PRESS

# and TURN

UN SEMPLICE MECCANISMO CHE ASSICURA LA DURATA  
DEL CAVO E AUMENTA LA SICUREZZA DELL'OPERATORE



INSERISCI




PREMI



GIRA

Premendo i due pulsanti su entrambi i lati e girando il corpo dell'adattatore, si blocca il cavo alla presa. Solo la mano dell'operatore può disconnettere l'adattatore e separare il cavo dalla presa. Questa è la semplice rivoluzione.





## CONNETTORI

Connettori per cavi standard e cavi massa. Disponibili per connettori maschio e femmina volanti (35/50/70/95 mm<sup>2</sup>) e connettori da pannello maschio e femmina (35/50/70/95 mm<sup>2</sup>).



## CONNETTORI

Connettori per cavo coassiale di nuova generazione. Disponibili per connettori maschio e femmina volanti (35/50/70/95 mm<sup>2</sup>) e per connettori da pannello maschio e femmina (35/50/70/95 mm<sup>2</sup>).



## ADATTATORE CENTRALE

Connettore volante e da pannello con adattatore centrale tutto in uno. Adattabile sia sul lato del generatore che sul lato del trainafile.



## ADATTATORE CENTRALE

Adattatore centrale per il collegamento di un cavo all'altro o per la riparazione del cavo.

Le parti blu possono essere personalizzate in altri colori su richiesta



# CAVI STANDARD E CAVI MASSA



Lato del trainafilo



Lato della macchina

TURN <sup>to the</sup>  
FUTURE






## ADATTATORE MASCHIO VOLANTE

Adattatore maschio per cavi standard, raffreddati ad aria o ad acqua.



## ADATTATORE FEMMINA VOLANTE

Adattatore femmina per cavi standard, raffreddati ad aria o ad acqua.



## ADATTATORE FEMMINA PANNELLO

Si può adattare a qualsiasi generatore e trainafilo nel mercato mondiale, senza apportare modifiche.



## ADATTATORE MASCHIO PANNELLO

Si può adattare a qualsiasi generatore e trainafilo nel mercato mondiale, senza apportare modifiche.

# CAVI COASSIALI



Facile da collegare



Impossibile da scollegare senza premere i due pulsanti di sicurezza.



Possibilità di allungare i cavi, o ricongiungerli dopo una rottura.

# TURN to the FUTURE




## ADATTATORE PER CAVO COASSIALE MASCHIO VOLANTE

Adattatore maschio per cavi coassiali.



## ADATTATORE PER CAVO COASSIALE FEMMINA VOLANTE

Adattatore maschio per cavi coassiali.



## ADATTATORE FEMMINA PANNELLO

Si può adattare a qualsiasi generatore e trainafile nel mercato mondiale, senza apportare modifiche.



## ADATTATORE MASCHIO PANNELLO

Si può adattare a qualsiasi generatore e trainafile nel mercato mondiale, senza apportare modifiche.

## VOLANTE E PANNELLO



Tutto in uno, senza fili o tubi allentati.



In un solo adattatore, anche il blocco di sicurezza gas

**TURN** to the  
**FUTURE**



## ADATTATORE CENTRALIZZATO MASCHIO VOLANTE

Adattatore maschio per cavo coassiale.



## SPECIALE ADATTATORE CENTRALIZZATO M/F VOLANTE

Speciale adattatore volante M/F centralizzato per cavi coassiali.



## ADATTATORE CENTRALIZZATO VOLANTE FEMMINA DA PANNELLO

Adattatore centralizzato volante femmina pannello, con valvola di sicurezza del gas.



## ADATTATORE CENTRALIZZATO VOLANTE MASCHIO DA PANNELLO

Adattatore da pannello centrale Maschio.

# ADATTATORE CENTRALE

TURN to the  
FUTURE



Una connessione, nessuna parte fragile

In grado di estendere cavi senza adattatori esterni, con un solo clic.



## ADATTATORE CENTRALIZZATO MASCHIO VOLANTE

Adattatore maschio per cavo coassiale.



## SPECIALE ADATTATORE CENTRALIZZATO M/F VOLANTE

Speciale adattatore volante M/F  
centralizzato per cavi coassiali.



## ADATTATORE CENTRALE FEMMINA VOLANTE

Adattatore centrale volante femmina per  
cavo coassiale



**N World s.r.l.**

Via Lega Lombarda 30 - 24040 Bonate Sopra BG Italy

tel. +39 035 494 33 54 - fax +39 035 494 29 25

commerciale@nworld.it - www.nworld.it