

CAVI STANDARD E CAVI MASSA



Lato del trainafilo



Lato della macchina

TURN ^{to the}
FUTURE




ADATTATORE MASCHIO VOLANTE

Adattatore maschio per cavi standard, raffreddati ad aria o ad acqua.



ADATTATORE FEMMINA VOLANTE

Adattatore femmina per cavi standard, raffreddati ad aria o ad acqua.



ADATTATORE FEMMINA PANNELLO

Si può adattare a qualsiasi generatore e trainafilo nel mercato mondiale, senza apportare modifiche.



ADATTATORE MASCHIO PANNELLO

Si può adattare a qualsiasi generatore e trainafilo nel mercato mondiale, senza apportare modifiche.