

# ACCESORIOS ACESSÓRIOS

## Accesorios Acessórios



| Cubrebobina - Cobre-bobina |  |
|----------------------------|--|
| Código - Código            | Descripción - Descrição                      |
| CBN150001                  | Para bobinas - Para bobinas 15/18 Kg Ø300 mm |



| Portabobina - Porta-bobinas |   |
|-----------------------------|---|
| Código - Código             | Descripción - Descrição   |
| PBN0000001                  | Portabobina de 15Kg - Porta-bobinas 15Kg                                    |
| PBN0000003                  | Portabobina de 5Kg - Porta-bobinas 5Kg                                      |
| PBN0000005                  | Reduccion a 5 kg para bobina de 15Kg<br>Redução a 5 Kg pela bobina de 15 Kg |



| Fluxómetro - Fluxómetro |  |
|-------------------------|--|
| Código - Código         | Descripción - Descrição  |
| FLM000001               | Fluxómetro rotulado en parte superior - Fluxómetro escrita em cima |



| Ventilador completo - Ventilador completo |   |
|---|---|
| Código - Código                           | Descripción - Descrição                           |
| VTLM00001                                 | Motor con ventilador - Motor com ventoinha Ø230mm |
| VTLM00002                                 | Motor con ventilador - Motor com ventoinha Ø300mm |



| Portafusibles - Porta-fusivel |   |
|-------------------------------|---|
| Código - Código               | Descripción - Descrição   |
| PFBP00001                     | Portafusibles para panel 5x20 - Porta-fusivel para painel 5x20                            |
| PFBV00002                     | Portafusible volador 5x20 negro - Porta-fusivel volador 5x20 preto                        |
| PFBV00001                     | Portafusible volador 5x20 blanco con cable<br>Porta-fusivel volador 5x20 branco com cable |



| Fusibles - Fusiveis |   |
|---------------------|---|
| Código - Código     | Descripción - Descrição                       |
| FUS000001           | Fusible 2A atrasado - Fusivel 2A com atraso   |
| FUS000002           | Fusible 4A atrasado - Fusivel 4A com atraso   |
| FUS000003           | Fusible 10A atrasado - Fusivel 10A com atraso |
| FUS000006           | Fusible 16A atrasado - Fusivel 16A com atraso |
| FUS000005           | Fusible 500 mA - Fusivel 500 mA               |